

Инструкция по настройке DM16LE, DM25LE и DM35LE

Ввод в эксплуатацию

1. Выбрать передатчик/канал
2. Удерживать кнопку на приводе до короткого движения полотна вверх-вниз
3. Коротко поочередно нажать кнопки на пульте: P2 – P2 – «Вверх»

Изменение направления движения полотна

Нажать и удерживать кнопку на приводе до второго короткого движения полотна вверх-вниз

Установка конечных положений

1. Коротко поочередно нажать: P2 – «Вверх» – P2
 2. Перевести полотно в желаемое нижнее (верхнее) конечное положение. Для его записи выдержать паузу ~5секунд, затем нажать и удерживать «Стоп» до короткого движения полотна вверх-вниз
 3. Перевести полотно в желаемое верхнее (нижнее) конечное положение. Для его записи выдержать паузу ~5секунд, затем нажать и удерживать «Стоп» до короткого движения полотна вверх-вниз
- Конечные положения установлены

Изменение режима работы «Горизонтальные жалюзи» или «Рулонные шторы»

Коротко поочередно нажать: P2 – «Вверх» – «Вниз»

Возврат к заводским установкам (Полное обнуление)

Способ 1: Удерживать кнопку на приводе до третьего короткого движения полотна вверх-вниз

Способ 2: Коротко поочередно нажать: P2 – «Стоп» – P2

Дополнительные функции:

Добавление передатчика/канала в память

1. На уже записаном передатчике/канале коротко поочередно нажать: P2 – P2
 2. На передатчике/канале, который хотим добавить, коротко нажать P2
- Новый передатчик/канал добавлен

Удаление передатчика/канала из памяти

1. На уже записанном передатчике/канале, который хотим оставить, коротко поочередно нажать: P2 – P2
- На передатчике/канале, который хотим удалить, коротко нажать P2
- Передатчик/канал удалён

Удаление конечных положений

Коротко поочередно нажать: P2 – «Вниз» – P2

Новые конечные положения можно настраивать сразу, без предварительного их удаления.

Ввод в эксплуатацию ГИ, предварительно настроенного на производстве (Инструкция для клиентов)

Корректировка конечных положений

1. Выбрать передатчик/канал, на котором работает ГИ
 2. Коротко поочередно нажать: P2 – «Вверх» – P2
 3. Перевести полотно в желаемое нижнее (верхнее) конечное положение. Для его записи выдержать паузу ~5секунд, затем нажать и удерживать «Стоп» до короткого движения полотна вверх-вниз
 4. Перевести полотно в желаемое верхнее (нижнее) конечное положение. Для его записи выдержать паузу ~5секунд, затем нажать и удерживать «Стоп» до короткого движения полотна вверх-вниз
- Новые конечные положения установлены

Настройка промежуточного положения

1. Перевести полотно в желаемое промежуточное положение
 2. Для его записи коротко поочередно нажать: P2 – «Стоп» – «Стоп»
- Промежуточное положение записано

Для вызова промежуточного положения нажать и удерживать кнопку «Стоп» до начала движения полотна

Удаление промежуточного положения

1. Коротко поочередно нажать: P2 – «Стоп» – «Стоп»
- Промежуточное положение удалено

Управление без пульта

При необходимости изделием можно управлять без пульта. Для этого необходимо коротко нажимать кнопку на приводе. Каждое нажатие соответствует следующим командам пульта: «Вверх» – «Стоп» – «Вниз» – «Стоп». При последующих нажатиях цикл повторяется